LAMBDA ANWENDERHILFE

Anschluss vom RS-485 Anschluss-Kit an den PC & COM-Port Einstellungen





RS485 Anschlusskit für Laborgeräte an den PC

LAMBDA Laborgeräte

LAMBDA Laboratory Instruments entwickelt innovative und qualitativ hochstehende Laborgeräte mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis für die Biotechnologie, Mikrobiologie, Lebensmitteltechnologie, chemische und pharmazeutische Industrie. Die LAMBDA Laborgeräte kommen für die Ausbildung und den allgemeinen Laborgebrauch in Forschung & Entwicklung zum Einsatz.



LAMBDA MINIFOR	Bench-Top Bioreaktoren & Laborfermenter 35 ml – 6 L
LAMBDA OMNICOLL	Fraktionssammler & Autosampler für uneingeschränkte Anzahl & Volumen der Fraktionen und Proben
LAMBDA PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW, MAXIFLOW und MEGAFLOW Pumpen	Schlauchpumpen / Rollenpumpen / Peristaltikpumpen: Langlebig & präzise; äusserst kompakt konstruiert für genaue Langzeiteinsätze mit günstigsten Schläuchen.
LAMBDA DOSER und LAMBDA Hi-DOSER	Automatische Zugabe von rieselfähigen Feststoffen: digital; Sicherheit in der Feststoffdosierung; ideal für GMP, GLP, Qualitätssicherung.
LAMBDA VIT-FIT LAMBDA VIT-FIT HP	Robuste polyvalente Spritzenpumpen auch für hohen Druck: programmierbar; sicher & geschützt in einem Metallgehäuse; Spritzen aller Grössen & Materialien einsetzbar (von Mikrospritzen bis zu 150 ml)
LAMBDA MASSFLOW	Präzise, digitale Messung & Regelung von Gasflüssen
LAMBDA INTEGRATOR	INTEGRATOR für Pumpe, Pulverdosierer oder Gaslfussregler erlaubt die Visualisierung & Aufzeichnung der Pumpenaktivität als Funktion der Zeit.
PNet PC-software	Die Steuerungssoftware für LAMBDA Schlauch-pumpen, VIT-FIT & VIT-FIT HP Laborspritzenpumpen, DOSER & Hi- DOSER Pulverdosiergeräte und LAMBDA MASSFLOW Gasdurchflussregler
FNet PC-software	Die PC-Steuerungssoftware zur Steuerung von bis zu 6 LAMBDA MINIFOR Fermenter, 12 LAMBDA INTEGRATORen und 6 LAMBDA Laborpumpen
SIAM PC-software	Die industrielle Fermentations- & Automatisierungssoftware für Bioreaktor-Parallelsysteme LAMBDA MINIFOR, für automatisch Gasmischung LAMBDA MINI-4-GAS, für Fermentermodule und Laborgeräte

Weitere Informationen zu den LAMBDA Laborgeräten finden Sie auf www.lambda-instruments.com

Inhaltsverzeichnis

Anschluss Des RS-485 Anschluss-kits	3
Checkliste vor den PC-EINSTELLUNGEN	3
PC-Einstellungen (Geräte-Manager, COM-Port)	4
LED-Aktivitäten	5
PC-software – Konfiguration der Laborgeräte	6

ANSCHLUSS DES RS-485 ANSCHLUSS-KITS

Sie verwenden den RS-485 Anschluss-Kit, um das LAMBDA Laborgerät an den USB-Port des Laptops (PC Computers) anzuschliessen:



Abbildung 1 LAMBDA RS-485 ANSCHLUSS-KIT:

- (A) RS-232/485 Konverter
- (B) Stromversorgung für den RS-232/485-Konverter (5 V / 1 W)
- (C) PC-Anschlusskabel
- Das eine Ende des RS-485-Kabels (das graue Kabel im Bild) wird an den RS-232/485-Konverter (A) und das andere Ende wird an das Laborgerät angeschlossen.
- Der RS-232/485-Konverter (A) wird direkt an die serielle Schnittstelle des PC oder mit Hilfe des mitgelieferten USB-Steckers (C) an den USB-Anschluss am PC angeschlossen.

CHECKLISTE VOR DEN PC-EINSTELLUNGEN

Überprüfen Sie bitte die Verbindung zwischen dem Laborgerät und dem Computer (PC):

- Der RS-485-RS-232-USB-Konverter (A + C in Abb. 1) ist an einen USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen.
- o Installieren Sie den entsprechenden USB Serial Port-Treiber auf Ihrem PC.
- Der RS-485-RS-232 Konverter (A in Abb. 1) wird mit dem mitgelieferten Netzteil (B in Abb. 1) mit Strom versorgt.

Check Stromversorgung	LED-Signal auf dem RS-Konverter (A in Abb. 1)
Der Konverter (A) über das mitgelieferten Netzteil (B) mit Strom versorgt.	Die gelbe LED leuchtet.

PC-EINSTELLUNGEN (GERÄTE-MANAGER, COM-PORT)

Dieser Abschnitt ist als Video-Bedienungsanleitung auf <u>www.lambda-instruments.com/?pages=video-software</u> verfügbar.

o Öffnen Sie die Systemsteuerung (Device Manager) Ihres Windows Betriebssystems:



Abbildung 2 Screenshot Device Manager (deutsche Windows-Version: Windows Systemsteuerung): Control Panel / Hardware and Sound / Devices and Printers: Device Manager (Systemsteuerung / Hardware und Sound/ Geräte und Drucker: Geräte-Manager)

Überprüfen Sie die entsprechende korrekte Funktion des USB Serial Port.
Der COM-Port COM 1, COM 2, COM 3 oder COM 4 sollte ausgewählt sein.



Abbildung 3 Screenshot Device Manager (deutsche Windows-Version: Windows Geräte-Manager): Gerät "Ports", USB Serial Port (COM3) (Gerät USB Controller, USB Serial Port (COM3))

• Stellen Sie bitte die Kommunikationsparameter Ihres USB für die serielle Schnittstelle im Register "*Port Settings*" wie folgt ein:

- Bits per second: 2400
- o Data bits: 8
- o Parity: Odd
- Stop bits: 1
- o Flow control: None

USB Serial Port (COM3) Properties			
General Port Settings Driver Details			
Bits per second: 2400 👻			
Data bits: 8			
Parity: Odd 👻			
Stop bits: 1			
Flow control: None			
Advanced Restore Defaults			
OK Cancel			

Abbildung 4 Screenshot Windows USB Serial Port Properties für die Eingabe der Einstellungen Port Settings

• Klicken Sie auf *OK*, um die COM-Port-Einstellungen Ihres USB Serial Ports zu speichern.

LED-AKTIVITÄTEN

Wenn Sie mit der PC-Steuersoftware (z.B. PNet, FNet oder SIAM) das Laborgerät in Betrieb nehmen, werden Sie die folgende LED-Aktivität am Konverter sehen:

Betrieb	LED Signal am RS-Konverter (A in Abb. 1)
Ein Befehl wird vom PC an das Laborgerät geschickt:	Die gelbe LED des RS-Konverters blinkt.
Die Kommunikation geht vom Gerät an den PC:	Die grüne LED des RS-Konverters blinkt.

PC-SOFTWARE – KONFIGURATION DER LABORGERÄTE

Informationen zur Konfiguration der LAMBDA Laborgeräte in der PC-Software finden Sie in der Video-Bedienungsanleitung auf <u>www.lambda-instruments.com/?pages=video-software</u> (Beispiel: Konfiguration von LAMBDA Laborpumpen in PNet) bzw. nachlesbar im entsprechenden Handbuch.



LAMBDA Laboratory Instruments Sihlbruggstrasse 105 CH-6340 Baar SCHWEIZ - Europa

Tel.: +41 444 50 20 71 Fax: +41 444 50 20 72

e-Mail: <u>support@lambda-instruments.com</u> Web: <u>www.lambda-instruments.com</u> LAMBDA CZ s.r.o. Lozibky 1 CZ-61400 Brno TSCHECHISCHE REPUBLIK – EU

Hotline: +420 603 274 677